

■バンド部	
航空機内ではワイヤレス機能を使用しないでください。 電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	本機を医療機器の近くで使わないでください。また、本機を心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以上離してください。 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。また、混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わないでください。 電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	
充電中は、本機や充電クリップ、microUSBケーブルに長時間触れないでください。 低温やけなどの原因となります。	
バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。	
■ヘッド部	
水分の付いたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。 時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。	
りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。	
万一、時計内部に水が入ったり、ガラス面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、ソニーの相談窓口へ修理を依頼してください。	
電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液などにより故障の原因となる場合があります。早めに電池交換してください。 電池交換の際は、必ず指定電池をご使用ください。また、ソニーでは電池交換は受け付けておりませんのでお近くの時計修理店にて交換してください。	
ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておくと、りゅうずが引き出しにくくなります。時々、りゅうずを通常位置のままで空回りさせてください。また、ゴミ、汚れを落としてください。	

電池についての安全上のご注意

 危険	充電式電池が液漏れしたとき
---	--

 警告	火の中に入れない。分解、加熱しない。 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
---	--

使用上のご注意

本機について

- 本機は日本国内専用です。海外での使用については、バンド部に機能の制約があります。
- 本機および本機に搭載されるアプリケーションは診断、治療、病気の予防、身体 の構造または機能に影響を与えることを目的として設計されていません。本機および本機に搭載されるアプリケーションはそれらの目的では利用できません。
- 本機は、ニッケル溶出量に関する欧州規格 (EN1811) に適合していますが、すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。本機が肌に合わないと感じたときは早め に使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。

防水性能について

- ヘッド部：

本機のヘッド部は、日常生活用防水時計 (3気圧防水) です。水がかかる程度 (洗顔、雨など) の使用はできますが、水中での使用はできません。りゅうずを引いた状態では、防水性能に関係なく浸水してしまうのでご注意ください。

以下の使用はできません。

 - 水仕事や、一般水泳に使用
 - スキндаイビング、マリンスポーツに使用
 - 空気ボンベを使用するスキューバ潜水に使用
 - 水滴が付いた状態でのりゅうずやボタンの操作
- バンド部：

本機のバンド部は、IPX5/IPX7相当 (仕様参照) の防水性能を有していますが、本機内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。

充電クリップ、microUSBケーブルは防水／防塵性能を有していません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

取り扱いについて

- 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／取り外しを行わないでください。
- FeliCaを使用する際は、本機を叩きつけるようにかざさないでください。故障の原因となります。

- 使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。
- アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きが乱れて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具 (磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。
- クォーツ時計に使われているには、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。
- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの (ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイシ用洗剤・接着剤など) が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケースやバンドなどが変色することがありますのでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

充電について

- 極端な高温、低温、多湿の場所では充電しないでください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、充電クリップやmicroUSBケーブルが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。

お手入れについて

- 充電端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。充電端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりします。また、清掃する際には端子の破損に充分ご注意ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布 (めがね拭きなど) で拭いてください。ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

Bluetooth®機能について

機能認定について

本機のBluetooth機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
・本機を分解／改造すること

周波数について

本機のBluetooth機能は2.4 GHz帯の周波数を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するために、下記事項に注意してください。

Bluetooth機能の使用上の注意

本機の使用周波数帯は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2.4 × X X 8	この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。
---	--

おサイフケータイ® (FeliCa) について

- 本機に搭載されているFeliCaチップ内のデータの使用、管理、および消去などについては、お客様ご自身の責任で行ってください。
- 本機の故障により、FeliCaチップ内のデータが消失・変化してしまう場合があります。FeliCaチップ内のデータ移行・再発行などのサポートの有無、およびその提供条件については各おサイフケータイ対応サービスの提供者にご確認ください。
- 本機の故障修理や盗難紛失などのいかなる場合においても、ソニーはFeliCaチップ内のデータ移行や復旧はできませんので、ご注意ください。また、当該データの消失や不正利用その他おサイフケータイ対応サービスに関してお客様に生じた損害についても、ソニーは一切責任を負いかねます。

主な仕様

■バンド部・ヘッド部共通
動作温度:5℃～35℃
■バンド部
内蔵電池:リチウムイオン電池 対応OS:iOS 8.0以上 防水:IPX5/IPX7 (IIS C 0920防水保護等級) 相当 バンド幅:約22 mm Bluetooth機能:バージョン:Bluetooth標準規格Ver.4.1 Low Energy準拠 通信距離:見通し約10 m (最大) 対応プロファイル:独自プロファイル

■ヘッド部

内蔵電池:SR626SW (Three Handsモデル)SR927W (Chronographモデル) 連続動作時間:約3年 (Three Handsモデル)約5年 (Chronographモデル) キャリアー No.:Cal2039 (Three Handsモデル)Cal0S20 (Chronographモデル)
防水:3気圧防水 表面処理:なし (Silver)、IP (Black) ガラス:クリスタルガラス 精度:±20秒／月

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。
- FeliCaは、ソニーが開発した非接触型ICカードの技術方式、および同社の登録商標です。
- ㊦はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

注意 日本国内での充電式電池の廃棄について
バンド部に内蔵されている電池は充電式電池です。
機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。
Li-ion

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は**

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について**

当社では補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。

お問い合わせ窓口
http://wena.jp/support.html
修理のご相談
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599
FAX 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1